



www.stn.com.ua

Інструкція з використання

Нагрівач електричний побутовий, настінний
виробництва «СТН»

НЕБ-АТ-НС



Шановні покупці!

Ми дякуємо Вам за придбання нагрівального приладу НЕБ.

Нехай наш нагрівальний прилад дарує Вам довгі роки тепла та комфорту!

Увага! Перед початком експлуатації, будь ласка, уважно прочитайте цю інструкцію.

Вимоги безпеки

- Прилад призначений виключно для побутового використання.
- Прилад необхідно використовувати лише за призначенням.
- Живиться прилад від однофазної мережі змінного струму з напругою 220В.
- Перед початком експлуатації, необхідно уважно оглянути прилад. Якщо прилад або шнур живлення пошкоджено, ні в якому разі не вмикайте його у розетку.
- Прилад рекомендовано вмикати в мережу з наявністю заземлення. За для вашої безпеки, заземлення повинно відповідати встановленим електротехнічним нормам.
- Не експлуатуйте прилад в місцях з підвищеною вологістю.
- Оберегайте прилад від спеки (високої температури), прямого сонячного проміння, механічного ушкодження (ударів, падінь, тощо), від попадання води на прилад або в середину. Якщо все ж таки вода потрапила на прилад, відразу вимкніть його з мережі.
- Не торкайтесь приладу руками коли він працює, щоб уникнути опіків шкіри.
- Будьте уважні! Особливу обережність необхідно приділяти, коли обігрівач працює поруч с дітьми або особами похилого віку.
- Не залишайте прилад працюючим без нагляду дорослих.

Забороняється:

- Закривати отвори для входу і виходу повітря під час роботи приладу.
- Розміщувати дрiт живлення на підлозі, в тому числі під м'яким підлоговим покриттям.
- Занурювати прилад у воду та інші рідини.
- Використовувати прилад поблизу легкозаймистих речовин (бензину, фарб, лаків і т.д.).
- Встановлювати напроти нагрівача меблі або інші предмети на відстані не ближче 0,5 метра.

- Використовувати пошкоджений або технічно несправний обігрівач.
- Ремонтувати прилад самостійно. Ремонт повинні виконувати лише кваліфіковані спеціалісти сервісного центру.
- При монтажі нагрівальної системи використовуйте дрiт перетином не менш 0,75мм².
- Монтувати нагрівач на легкозаймисті поверхні (дерево, пластик і т.д.).

Загальні вказівки

Нагрівач Електричний Побутовий, настінний (НЕБ-АТ-НС), виготовлений у вигляді панелі с вбудованим термостатом, функціонує в режимі природної конвекції та теплового випромінювання і призначений для основного та додаткового обігріву житлових, виробничих, адміністративних, шкільних та дошкільних приміщень.

Нагрівач Електричний Побутовий виготовляють на підставі ТУ У 29.7-32931015-001:2007. Дана продукція має сертифікат відповідності і відповідає вимогам ДСТУ 335.0-95. Захищена патентом України №48878 та №41548.

Сфери застосування


Нагрівач Електричний Побутовий призначений для внутрішнього обігріву.

Дома, квартири,котеджі, дачі, офісні приміщення, торгово-виставкові зали, станції технічного обслуговування, спортивні об'єкти, медичні установи, банки, кафе, ресторани, дитячі садки та багато інших приміщень, в яких відстань від підлоги до стелі не перевищує 3х метрів.

Переваги:

- Енергозберігаючі технології.
- Легкість та простота монтажу обігрівача.
- Надійність в експлуатації.
- Керування системою відбувається за допомогою термостата.
- Завдяки використанню сучасної технології нагрівання, повітря в приміщенні нагрівається не спалюючи при цьому кисень, що робить Ваше перебування в приміщенні максимально комфортним.
- Можливість користуватися обігрівачем коли Вам заманеться, незважаючи на пору року.
- Вмонтований в обігрівач терморегулятор дозволить Вам легко змінювати температуру в приміщенні.
- Завдяки використанню оригінальної конструкції корпусу, зовнішня сторона обігрівача випромінює променисте тепло, а внутрішня відтворює конвекційний потік, який прискорює обігрів приміщення.
- Використання цієї технології дозволить вам не тільки обігріти все приміщення, а ще і непогано заощадити.

Конструкція



Комплектація

У комплект до обігрівача входить:

- | | |
|--|---------|
| - нагрівач електричний побутовий в зборі | - 1 шт; |
| - дюбель | - 6 шт; |
| - шуруп універсальний | - 6 шт; |
| - інструкція з експлуатації | - 1 шт. |



Монтаж

Увага!!! Нагрівач електричний побутовий НЭБ використовується тільки для настінного монтажу.

- При монтажі обігрівач повинен бути знеструмлений.
- Монтаж виконується на шістьох отворах для кріплення, які розташовані на задній кришці обігрівача.
- Кріплення здійснюється за допомогою шістьох саморізів та дюбелів, які входять у комплект поставки.

Використання

- Під'єднайте вилку до розетки.
- Ввімкніть тумблер (I) (в якому загориться світловий індикатор).
- Поверніть ручку терморегулятора по годинниковій стрілці в максимальне положення і зачекайте доки кімната не прогріється до бажаної температури. Коли температура в кімнаті стане комфортною для Вас, почніть повертати терморегулятор в зворотному напрямку, тобто проти годинникової стрілки доки не почуєте характерне клацання, тепер залиште терморегулятор в цьому положенні і температура в кімнаті буде підтримуватися автоматично.
- На далі, якщо Вам буде потрібно змінити температуру в кімнаті, тоді шляхом повертання ручки терморегулятора ліворуч (зменшити) або праворуч (збільшити) Ви маєте змогу встановлювати необхідну Вам температуру повітря.
- Для вимкнення обігрівача, опустіть тумблер в положення (0) та витягніть дріт з розетки.

Рекомендовано встановлювати нагрівач на відстані не менше 10 сантиметрів від підлоги.

Примітка. Монтаж та підключення НЕБ в систему основного або додаткового опалювання приміщень повинно проводитися кваліфікованими фахівцями, електромонтажною організацією згідно вибраної електричної схеми, залежно від встановленої потужності відповідно до вимог ПУЕ та інших нормативних документів. При першому включенні нагрівача допускається виділення специфічного запаху, який зникає через 48 годин після початку експлуатації. Крім того допускається незначний вигін тепловіддаючої поверхні в середину чи на зовні нагрівача.

Чистка та догляд

- Перед чисткою обігрівача, обов'язково вимкніть прилад з мережі і дайте йому охолонути.
- Протирайте корпус обігрівача лише м'якою та злегка вологою тканиною.
- Ні в якому разі не занурюйте прилад у воду.
- Не використовуйте для чистки хімічні розчини та абразиви.
- Повністю дайте просохнути приладу.

Технічні характеристики

Нагрівач електричний побутовий, в алюмінієвому корпусі настінний
Технічні характеристики

Модель	НЕБ-АТ-НС-0,45	НЕБ-АТ-НС-0,55
Номинальна напруга, В	220	220
Номинальна споживча потужність, кВт	0,45	0,55
Частота, Гц	50	50
Габаритні розміри, мм:		
- довжина	915	1150
- ширина	640	640
- товщина	55	55
Маса не більше, кг	7	8
Обігрівачий об'єм, не більше, м ³	25	30
Робоча температура на поверхні, не більше, С	85	85
Час виходу обігрівача на заданий температурний режим, не більше, хв.	20	20
Спосіб установки	настінний	настінний
Режим роботи	тривалий	тривалий
Ступінь захисту	IP 21	IP 21
Шнур живлення	+	+

Споживча потужність нагрівача при номінальній напрузі та нормальній робочій температурі, не повинна відрізнятися від номінальної потужності більш ніж на +5% або -10%. При експлуатації нагрівача з номінальною напругою вище за 220В. можливе підвищення робочої температури та навіть виходу з ладу.

Виробник має право вносити незначні зміни у конструкцію нагрівача, які можуть відрізнятися від даної інструкції.

Гарантія виробника

Гарантійний термін експлуатації 24 місяців з дня продажу.

Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Генерала Пушкіна, 1а

Тел.: (056) 373-58-63, факс (056) 770-46-93

E-mail: stn@optima.com.ua; www.stn.com.ua

Умови гарантійного обслуговування

1. Гарантійне зобов'язання поширюється тільки на моделі, що випускаються компанією "СТН", не залежно від місця покупки.
2. Виробник несе гарантійні зобов'язання протягом 24 місяців з дати продажу (при відсутності порушень справжніх умов). Дані гарантійні терміни обчислюються від дня продажу виробу.
3. Виробник не несе гарантійних зобов'язань у наступних випадках:
 - якщо виріб має сліди спроб некваліфікованого ремонту, а так само у разі ремонту, зробленого особами чи організаціями, які не є авторизований сервісними центрами "СТН";
 - якщо дефект викликаний діями непереборних сил, навмисними або необережними діями споживача або третіх осіб;
 - якщо виявлені пошкодження, викликані попаданням всередину виробу сторонніх предметів, речовин, рідин, комах, а так само хімічного, механічного чи іншого впливу;
 - якщо гарантійний талон незаповнений;
 - якщо пошкоджена захисна пломба;
 - якщо присутні механічні пошкодження, що виникли після передачі товару споживачеві;
 - якщо є пошкодження, викликані використанням нестандартних та (або) неякісних витратних матеріалів, приладдя, запасних частин, елементів живлення.
4. Встановлення (монтаж, підключення і т.д.) виробів, вказаних у документації, що додається до нього, можуть бути виконані як самим користувачем, так і фахівцями сервісних центрів відповідного профілю та фірм-продавців (на платній основі). Також Ви можете скористатися послугами інших фахівців, які мають дозвіл на проведення подібних робіт. При цьому особа (організація), що встановила виріб, несе відповідальність за правильність та якість установки. Вимагайте від спеціаліста з установки внести всі необхідні відомості про встановлення Вашого виробу в гарантійний талон.

Пам'ятайте! Кваліфікований монтаж є запорукою довгострокової експлуатації та гарантійного обслуговування виробу.

Свідоцтво про приймання

Нагрівач електричний побутовий, настінний (НЕБ-АТ-НС 0,____/220) № _____

Відповідає ТУ У 29.7-32931015-001:2007

Дата випуску _____

Штамп ВТК (клеймо приймального)

Гарантійний Талон.

ДСТУ 3620-97 (ГОСТ 26119-97)

Виробник: ТОВ «СТН» м. Дніпропетровськ,
вул. Г. Пушкіна, 1а.

Нагрівач електричний побутовий, настінний
(НЕБ-АТ-НС 0,____/220).

Заводський номер _____

Дата виготовлення _____

Продавець

(назва, адреса)

Передпродажна підготовка проведена _____
(число, назва місяцю, рік)

Дата продажу _____ Ціна _____
(число, назва місяцю, рік)

М.П.